



ESPAÑOL

LATERAL PARA CARAVANSTORE

1. Desembalar el lateral e identificar las partes.
2. Extender el tubo de aluminio y pasarlo por la vaina del lateral. El pui quedará en la parte frontal y el tapón de plástico en la parte trasera.
3. Apoyar la parte trasera en el soporte de plástico (dentro de la bolsa del Caravanstore) tal y como muestra el diagrama. Extender el tubo hasta que ajuste a la profundidad adecuada. El pui del frontal se colocará en el orificio del cilindro del Caravanstore. Dar tensión y girar el tubo sobre la mecha para fijarlo.
4. Clavar los anclajes al suelo dando una tensión adecuada.
5. Atar las cintas a la pata del Caravanstore.

FRONTAL PARA CARAVANSTORE

1. Desembalar el frontal e identificar las partes.
2. Pasar el bordón del frontal por la guía del cilindro del caravanstore.
3. Clavar los anclajes al suelo dando una tensión adecuada.
4. Atar las cintas a las patas del Caravanstore.

ENGLISH

SIDE PANEL FOR CARAVANSTORE

1. Unpack the side panel and identify the different parts.
2. Extend the alloy pole and put it through the pocket of the side panel. The spike shall be at the front, and the rubber ending at the rear.
3. Place the back part of the pole (plus canvas) at the PVC fixing (inside the bag of the caravanstore) as shown in the diagram. Extend the pole until reaching the appropriate depth. The spike will be placed on the hole of the cylinder of the caravanstore. Give proper tension and fix the poles by twisting them.
4. Peg the side panel with appropriate tensioning.
5. Tie the side ropes to the leg of the caravanstore.

FRONT PANEL FOR CARAVANSTORE

1. Unpack the side panel and identify the different parts.
2. Slide the front panel through the guide of the front cylinder of the caravanstore.
3. Peg the front panel with appropriate tensioning.
4. Tie the side ropes to the legs of the caravanstore.