



ESPAÑOL 1. Distribuir la estructura en el suelo sobre una lona protectora frente a su caravana. 2. Desplegar la lona del avance. Pasarla cuidadosamente por la guía de su caravana. Centrar el avancé en el lugar deseado, siempre en un tramo de guía recta. 3. Montar la estructura por la parte central primero, pasándola por la vaina. 4. Seguir por uno de los lados. 5. Misma operación al otro lado. 6. Cerrar las cremalleras completamente. 7. Colocar los tubos de refuerzo acorde al diagrama. 8. Colocar las patas traseras y tensar los tubos. 9. Clavar completamente el avance. Primero las esquinas traseras, y después las frontales y centro, asegurando una línea recta. Clavar el resto dando tensión adecuada. 10. Posicionar los vientos tensores y dar tensión adecuada.

ENGLISH 1. Lay out the components of the frame over a protective sheet. 2. Take the roof section of the porch awning and slide the beading around your caravan's awning channel. Ensure the canvas corresponds to where you wish your awning to be situated. 3. Place the central pole in the pocket. Lock it on the bottom. 4. Then repeat the previous point with one of the sides. 5. Repeat process on other side. 6. Zip up the doors and the front awning panel completely. 7. Place the reinforcement poles according to the diagram. 8. Place the back legpoles. 9. Peg the porch on both sides at the rear, then the front corners. Working from the caravan outwards, peg the remainder of the side panels. Finally, peg the front edge, thus completing the assembly of your porch awning. 10. Place the tensioning guy ropes and give appropriate tension.

NEDERLANDS 1. Verwijder bramen of ongerechtigheden in de caravan rail. Zet de caravan waterpas. Een grondzeil voor uw caravan voorkomt het vuil worden van uw nieuwe voortent. De frame delen op de juiste plaats voor de caravan leggen. 2. Schuif de voortent door de caravan rail. 3. Begin met de opbouw van het frame in het midden. 4. Ga verder aan de zijkant. 5. Zelfde volgorde aan de andere kant. 6. Sluit alle ritssluitingen. 7. Plaats de versterking polen volgens het schema. 8. Plaats het achterste polen. 9. Plaats de haringen. Begin op de hoeken bij de caravan, daarna bij de buitenste nokstangen, nu in het midden. Daarna de rest van de haringen plaatsen. 10. Plaats de spanning scheerlijnen en het nodige spanning.



DIVERSUS



Habitación Interior OPCIONAL
Inner Room OPTIONAL



Tapas Interiores
Inner Covers

